

Digitális Maxima hőmérő 30.1017.10 típus

Használati utasítás:

Az Ön készüléke a következő mérési lehetőségeket nyújtja:
Beltéri vagy kültéri hőmérséklet.

Távolítsa el, ha van a kijelzőn lévő fóliát. Nyissa ki az elemfedelelet melyet a készülék hátlapján talál és távolítsa el az elemvédő fóliát, majd helyezze vissza az elemet. Ekkor a készülék használatra kész.

°C és °F (Celsius és Fahrenheit) átkapcsolás

A beállításhoz tolja át a készülék hátoldalán levő gombot a kívánt hőmérséklet megjelenített méréséhez °C / °F állásba, melyet az elem mellett találhat meg.

Maximum és minimum értékek kijelzése:

A készülék kijelzőjén egyszerre látható a minimum, a maximum, és az aktuális érték.
A tárolt minimum és maximum értéke a kijelző alatt lévő RESET gombbal törölhető.

Technikai adatok:

Hőmérséklet

Mérési tartomány: -40°+70 °C (-40°+158°F)

Kijelzés: 0,1 °C (0,1°F)

Pontosság: ±1 °C (± 1,8°F)

Telep: 1 x 1,5 Volt AAA méret

Méret: 158 x 77 mm.

Hogy védje a környezetet, vigye el az elhasznált elemeket az arra kijelölt gyűjtőpontokra.

Ne tegye a készüléket magasabb vagy alacsonyabb hőmérsékletű helyre, mint amit tűr.

Ne tegye ki a készüléket közvetlen napsugárzásnak, ill. közvetlen csapadékos helyre!

Ne merítse be a kijelzőt vízbe, a víz meghibásodást okozhat és áthatolhat rajta!

Ne próbálja meg megjavítani az egységet, lépjen kapcsolatba a vásárlás eredeti pontjával.

Próbálja ki készülékét egy új elemmel mielőtt reklamálna!

A garancia elvész, ha a hőmérőt helytelenül nyitják ki, vagy kezelik.

A garancia ideje alatt az eredeti csomagolást kérjük megőrizni. Ennek hiányakor sajnos nem tudjuk biztosítani a készülék esetleges cseréjét!

Garancia:vásárlástól számítva 1 év, mely a vásárlást igazoló nyugta vagy számla felmutatásával érvényes! A garancia az elemekre nem vonatkozik.

Forgalmazó: Lombik Kft. 1077 Budapest, Király u. 95.

Tel.:(36-1)342-0373

E-mail: mintabolt@lombik.hu

Web: www.lombik.hu